

مقدمه

- ۱- اجرت نصب فقط شامل نصب و راه اندازی محصول در شرایط ایده ال و طبق مفاد مندرج در تعرفه محصول می باشد.
- ۲- قیمت قطعات ، لوازم و ایاب و ذهاب جداگانه طبق تعرفه شرکت انرژی دریافت می شود .
- ۳- هزینه نصب ترموستات محیطی و سیم کشی مربوط به آن در اجرت نصب محاسبه نشده و جداگانه از مشتری طبق تعرفه دریافت می شود .
- ۴- ملزومات مورد نیاز مثل گاز ، برق، دودکش ، لوله کشی آب ، لوله کشی گازوئیل و ... ، باید در فاصله حداکثر ۱/۵ متری از دستگاه آماده بوده و تهیه ملزومات بعهده مشتری می باشد .
- ۵- حمل و جابجایی دستگاه تا محل نصب بعهده مشتری می باشد .
- ۶- هزینه ایاب و ذهاب طبق جدول ذیل دریافت می گردد :

جدول تعرفه هزینه های ایاب و ذهاب

شرح	۵ - ۰ کیلو متر (داخل شهر)	۱۰ - ۶ کیلو متر (داخل شهر)	۱۵ - ۱۱ کیلو متر (داخل شهر)	۱۶ کیلومتر تا انتهای محدوده شهری	کیلومتر طی شده از دروازه شهر تا محل مشتری در خارج از شهر (رفت و برگشت)	هزینه اتلاف زمان نماینده در طی مسیر خارج از شهر هر ساعت	هزینه توقف در محل مشتری در صورت مهیا نبودن شرایط نصب و سرویس هر ساعت
هزینه (ریال)	۵۵ ،۰۰۰	۷۰ ،۰۰۰	۸۰ ،۰۰۰	۹۰ ،۰۰۰	۲ ،۵۰۰	۴۵ ،۰۰۰	۴۵ ،۰۰۰

- ۷- در صورتیکه تعمیر یا تعویض قطعه ای از محصول مستلزم باز کردن قطعه و یا اجزاء دیگری از محصول باشد ، فقط اجرت تعمیر یا تعویض قطعه مورد نظر از مشتری اخذ می گردد .
- ۸- نماینده مجاز سرویس موظف است کلیه شرایط استاندارد و نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای هر محصول را رعایت نموده و چنانچه این مهم امکان پذیر نباشد ، باید از نصب دستگاه خودداری نموده مراتب را به واحد خدمات پس از فروش از طریق فرم اظهارنامه اعلام نماید. و یک نسخه از این فرم را به مشتری تحویل نماید. در این حالت فقط هزینه ایاب و ذهاب و حق بازدید از مشتری اخذ میگردد و در صورت عدم پرداخت توسط مشتری ، این هزینه توسط واحد خدمات با ارائه فرم اظهار نامه پرداخت خواهد شد .
- ۹- این تعرفه از تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ تا اطلاع ثانوی قابل اجرا می باشد .

بخاری های کارگاهی مدل ۲۵۰-۴۳۰-۴۴۰-۴۵۰

اجرت نصب و راه اندازی	۱۲۰/۰۰۰ ریال
<p>شرح وظایف :</p> <p>۱- تراز نمودن محصول . ۲- اتصال دودکش به محصول و بستن آن توسط پیچ . ۳- رفع معایب احتمالی از محصول . ۴- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی . ۵- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری . ۶- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم . ۷- تکمیل قسمت ضمانت نامه در دفترچه راهنمای محصول همراه با امضاء و مهر نماینده و تحویل آن به مشتری .</p> <p>تبصره :</p> <p>۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد . ۲- تهیه و نصب دودکش بعهدہ مشتری بوده و نماینده مجاز سرویس موظف به اتصال دودکش به محصول می باشد . ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهدہ مشتری می باشد . ۴- پریز برق حداکثر در فاصله ۲ متری از دستگاه می بایست آماده باشد .</p>	
موارد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض کلاهدک	۶۵/۰۰۰
۲- تعویض اجاق یا چدنی ها	۱۶۵/۰۰۰
۳- تعویض دم برقی	۵۰/۰۰۰
۴- تعویض کاربراتور و لوله های مسی مربوطه	۷۰/۰۰۰
۵- تعویض باک	۶۰/۰۰۰
۶- تعویض شیر برقی	۴۵/۰۰۰
۷- تعمیر یا تعویض سیم کشی .	۷۵/۰۰۰
۸- اجرت سرویس ۵۰٪ شامل : نظافت باک ، کاربراتور و اجاق بدون باز کردن کلاهدک	۱۳۵/۰۰۰
۹- اجرت سرویس کامل شامل: کلیه موارد سرویس ۵۰٪ به اضافه تعویض چدنی های اجاق می باشد .	۲۷۰/۰۰۰
<p>هزینه حق بازدید ، ۷۰/۰۰۰ ریال (بدون احتساب هزینه ایاب و ذهاب) شامل موارد ذیل می باشد :</p> <p>هواگیری کاربراتور - اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه - تنظیمات مربوط به قسمت هوادهی - بازدید از اتصالات برق و ملزومات آن .</p> <p>تبصره ۱ : هنگام بازدید از دستگاه ، در صورت دریافت حق سرویس یا دستمزد بابت تعمیر یا تعویض یک قطعه یا اجزاء محصول ، هزینه حق بازدید دریافت نخواهد شد .</p> <p>تبصره ۲ : در صورت بازدید از محصول نصب شده توسط مشتری ، (با هماهنگی واحد خدمات پس از فروش) جهت گارانتی محصول مورد نظر مبلغ ۷۰/۰۰۰ ریال از مشتری دریافت می گردد . لازم به ذکر است که تمامی شرایط صحیح نصب را کنترل نموده و در صورت نیاز به تغییرات یا اصلاح ، براساس تعرفه ، هزینه مربوطه دریافت می گردد .</p> <p>تذکره: در صورتیکه سرویس ۵۰٪ و کامل همراه با تعویض یا تعمیر قطعه یا قطعاتی باشد اجرتی بابت آن تعلق نمی گیرد . ضمناً تمامی کارهای انجام شده در این دو سرویس باید بطور کامل در فاکتور ذکر شود .</p>	

میینی هیتر مدل ۳۲۰

۱۶۰/۰۰۰ ریال	اجرت نصب و راه اندازی
--------------	-----------------------

شرح وظایف :

- ۱- تراز نمودن محصول .
- ۲- اتصال دودکش به محصول و بستن آن توسط پیچ .
- ۳- رفع معایب احتمالی از محصول .
- ۴- روغنکاری یاتاقانها و بازدید از تسمه ، فولی ، موتور و پروانه .
- ۵- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۶- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۷- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۸- تکمیل قسمت ضمانت نامه در دفترچه راهنمای محصول همراه با امضاء و مهر نماینده و تحویل آن به مشتری.

تبصره:

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد .
- ۲- تهیه و نصب دودکش بعهده مشتری بوده و نماینده مجاز سرویس موظف به اتصال دودکش به محصول می باشد .
- ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهده مشتری می باشد .
- ۴- پریز برق حداکثر در فاصله ۲ متری از دستگاه می بایست آماده باشد .

اجرت به ریال	موارد تعمیر ، تعویض و سرویس
۴۰/۰۰۰	۱- تعویض دمپر
۸۵/۰۰۰	۲- تعویض کندانسور
۱۴۰/۰۰۰	۳- تعویض کلاهدک
۲۰۰/۰۰۰	۴- تعویض اجاق یا چدنی
۶۰/۰۰۰	۵- تعویض باک
۷۰/۰۰۰	۶- تعویض کاربراتور و لوله های مسی مربوطه
۴۵/۰۰۰	۷- تعویض شیر برقی
۷۰/۰۰۰	۸- تعویض یاتاقان
۹۵/۰۰۰	۹- تعویض یاتاقان سمت فولی
۹۰/۰۰۰	۱۰- تعویض میله ونتیلاتور به همراه تعویض یاتاقانها
۱۲۵/۰۰۰	۱۱- تعویض میله ونتیلاتور و استفاده مجدد از یاتاقانهای قدیمی (در صورت سالم بودن)
۲۰۰/۰۰۰	۱۲- تعویض ونتیلاتور
۷۵/۰۰۰	۱۳- تعویض موتور
۵۵/۰۰۰	۱۴- تعویض فولی موتور یا ونتیلاتور
۵۵/۰۰۰	۱۵- تعویض و تنظیم تسمه
۵۰/۰۰۰	۱۶- تعویض تابلوی برق یا اجزای آن
۶۵/۰۰۰	۱۷- تعویض یا ترمیم سیم کشی
۲۰۰/۰۰۰	۱۸- اجرت سرویس ۵۰٪ شامل : نظافت باک ، کاربراتور ، روغنکاری یاتاقان ، تنظیم تسمه و ونتیلاتور و نظافت اجاق بدون بازکردن کلاهدک.



۳۷۰/۰۰۰	۱۹- اجرت سرویس کامل شامل: کلیه موارد سرویس ۵۰٪ به اضافه نظافت کندانسور، کلاhek و تعویض چدنی های اجاق می باشد.
تذکره: در صورتیکه سرویس ۵۰٪ و کامل همراه با تعویض یا تعمیر قطعه یا قطعاتی در کابین پائین دستگاه (مجموعه ونتیلاتور) باشد اجرت آن جداگانه طبق تعرفه دریافت می گردد.	
<p>هزینه حق بازدید، ۱۰۰/۰۰۰ ریال (بدون احتساب هزینه ایاب و ذهاب) شامل موارد ذیل می باشد :</p> <p>هواگیری کاربراتور - اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه - تنظیمات مربوط به قسمت هوادهی - بازدید از اتصالات برق و ملزومات آن . تبصره ۱ : هنگام بازدید از دستگاه ، در صورت دریافت حق سرویس یا دستمزد بابت تعمیر یا تعویض یک قطعه یا اجزاء محصول ، هزینه حق بازدید دریافت نخواهد شد .</p> <p>تبصره ۲ : در صورت بازدید از محصول نصب شده توسط مشتری ، (با هماهنگی واحد خدمات پس از فروش) جهت گارانتی محصول مورد نظرمبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال از مشتری دریافت می گردد . لازم به ذکر است که تمامی شرایط صحیح نصب را کنترل نموده و در صورت نیاز به تغییرات یا اصلاح ، براساس تعرفه ، هزینه مربوطه دریافت می گردد .</p>	

هیتر مدل ۵۱۰

اجرت نصب و راه اندازی	۱۶۰/۰۰۰ ریال
<p>شرح وظایف :</p> <p>۱- تراز نمودن محصول .</p> <p>۲- اتصال دودکش به محصول و بستن آن توسط پیچ .</p> <p>۳- رفع معایب احتمالی از محصول .</p> <p>۴- روغنکاری یاتاقانها و بازدید از تسمه ، فولی ، موتور و پروانه .</p> <p>۵- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .</p> <p>۶- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .</p> <p>۷- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .</p> <p>۸- تکمیل قسمت ضمانت نامه در دفترچه راهنمای محصول همراه با امضاء و مهر نماینده و تحویل آن به مشتری .</p> <p>تبصره:</p> <p>۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد .</p> <p>۲- تهیه و نصب دودکش بعهده مشتری بوده و نماینده مجاز سرویس موظف به اتصال دودکش به محصول می باشد .</p> <p>۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهده مشتری می باشد .</p> <p>۴- پریز برق حداکثر در فاصله ۲ متری از دستگاه می بایست آماده باشد .</p>	

موارد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض دمپر	۴۰/۰۰۰
۲- تعویض کندانسور	۸۵/۰۰۰
۳- تعویض کلاهدک	۱۴۰/۰۰۰
۴- تعویض اجاق یا چدنی	۲۰۰/۰۰۰
۵- تعویض باک	۶۰/۰۰۰
۶- تعویض کاربراتور و لوله های مسی مربوطه	۷۰/۰۰۰
۷- تعویض شیر برقی	۴۵/۰۰۰
۸- تعویض یاتاقان	۷۰/۰۰۰
۹- تعویض یاتاقان سمت فولی	۹۵/۰۰۰
۱۰- تعویض میله ونتیلاتور به همراه تعویض یاتاقانها	۹۰/۰۰۰
۱۱- تعویض میله ونتیلاتور و استفاده مجدد از یاتاقانهای قدیمی (در صورت سالم بودن)	۱۲۵/۰۰۰
۱۲- تعویض ونتیلاتور	۲۰۰/۰۰۰
۱۳- تعویض موتور	۷۵/۰۰۰
۱۴- تعویض فولی موتور یا ونتیلاتور	۵۵/۰۰۰
۱۵- تعویض و تنظیم تسمه	۵۵/۰۰۰
۱۶- تعویض تابلوی برق یا اجزای آن	۵۰/۰۰۰
۱۷- تعویض یا ترمیم سیم کشی	۶۵/۰۰۰



۲۴۰/۰۰۰	۱۸- اجرت سرویس ۵۰٪ شامل: نظافت باک، کاربراتور، روغنکاری یاتاقان، تنظیم تسمه و ونتیلاتور و نظافت اجاق بدون بازکردن کلاهک
۴۳۰/۰۰۰	۱۹- اجرت سرویس کامل شامل: کلیه موارد سرویس ۵۰٪ به اضافه نظافت کندانسور، کلاهک و تعویض چدنی های اجاق می باشد.

تذکره: در صورتیکه سرویس ۵۰٪ و کامل همراه با تعویض یا تعمیر قطعه یا قطعاتی در کابین پائین دستگاه (مجموعه ونتیلاتور) باشد اجرت آن جداگانه طبق تعرفه دریافت می گردد.

هزینه حق بازدید، ۱۰۰/۰۰۰ ریال (بدون احتساب هزینه ایاب و ذهاب) شامل موارد ذیل می باشد:
 هواگیری کاربراتور - اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه - تنظیمات مربوط به قسمت هوادهی - بازدید از اتصالات برق و ملزومات آن.
 تبصره ۱: هنگام بازدید از دستگاه، در صورت دریافت حق سرویس یا دستمزد بابت تعمیر یا تعویض یک قطعه یا اجزاء محصول، هزینه حق بازدید دریافت نخواهد شد.

تبصره ۲: در صورت بازدید از محصول نصب شده توسط مشتری، (با هماهنگی واحد خدمات پس از فروش) جهت گارانتی محصول مورد نظر مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال از مشتری دریافت می گردد. لازم به ذکر است که تمامی شرایط صحیح نصب را کنترل نموده و در صورت نیاز به تغییرات یا اصلاح، براساس تعرفه، هزینه مربوطه دریافت می گردد.

بخاری های کارگاهی گازی مدل ۲۶۰-۴۶۰

اجرت نصب و راه اندازی	۱۳۵/۰۰۰ ریال
<p>شرح وظایف :</p> <p>۱- اتصال تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله گاز و دستگاه .</p> <p>۲- نصب شیلنگ 3/4 اینچ دولا منجیدار به همراه بست مناسب .</p> <p>۳- کنترل و تنظیم فشار گاز .</p> <p>۴- تست نشتی مجاری عبور گاز و تنظیم و راه اندازی دستگاه .</p> <p>۵- اتصال دودکش به محصول و بستن آن توسط پیچ .</p> <p>۶- رفع معایب احتمالی از محصول .</p> <p>۷- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .</p> <p>۸- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .</p> <p>۹- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .</p> <p>۱۰- تکمیل قسمت ضمانت نامه در دفترچه راهنمای محصول همراه با امضاء و مهر نماینده و تحویل آن به مشتری .</p> <p>تبصره:</p> <p>۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد .</p> <p>۲- تهیه ملزومات مورد نیاز، اتصالات گاز و نصب دودکش بعهده مشتری بوده و نماینده مجاز سرویس موظف به اتصال دودکش به محصول می باشد .</p> <p>۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهده مشتری می باشد .</p> <p>۴- شیر گاز حداکثر در فاصله ۱/۵ متری از دستگاه می بایست آماده باشد .</p>	

موارد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض کلاهک	۷۰/۰۰۰
۲- تعویض مشعل ژوپن گاز	۱۱۵/۰۰۰
۳- تعویض شیر دستی (ضربه ای)	۸۵/۰۰۰
۴- تعویض شیر D3 (SIT)	۷۰/۰۰۰
۵- تعویض فندک و سیم فندک	۵۰/۰۰۰
۶- تعویض الکتروود جرقه و ترموکوپل	۶۰/۰۰۰
۷- تعویض پیلوت و پایه پیلوت	۷۰/۰۰۰
۸- تنظیم شعله و پیلوت	۴۵/۰۰۰
۹- تعویض لوله آلومینیومی پیلوت	۷۰/۰۰۰
۱۰- تبدیل کارگاهی نفتی به گازی و نصب مجدد دستگاه	۴۳۰/۰۰۰

هزینه حق بازدید ۸۰/۰۰۰ ریال (بدون احتساب هزینه ایاب و ذهاب) شامل موارد ذیل می باشد :

بازدید و تست نشتی از اتصالات گاز - اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه - تنظیمات مربوط به قسمت هوادهی - تنظیم فشار گاز - بازدید از پیلوت ، فندک ، سیم فندک و ترموکوپل و مشعل .

تبصره ۱ : هنگام بازدید از دستگاه ، در صورت دریافت حق سرویس یا دستمزد بابت تعمیر یا تعویض یک قطعه یا اجزاء محصول ، هزینه حق بازدید دریافت نخواهد شد .

تبصره ۲ : در صورت بازدید از محصول نصب شده توسط مشتری ، (با هماهنگی واحد خدمات پس از فروش) جهت گارانتی محصول مورد نظر مبلغ ۸۰/۰۰۰ ریال از مشتری دریافت می گردد . لازم به ذکر است که تمامی شرایط صحیح نصب را کنترل نموده و در صورت نیاز به تغییرات یا اصلاح ، براساس تعرفه ، هزینه مربوطه دریافت می گردد .

هیتر گازی مدل ۶۴۰

اجرت نصب و راه اندازی هیتر گازی مدل ۶۴۰ تا ارتفاع ۱/۷۰ سانتیمتر از کف زمین	۲۹۰/۰۰۰ ریال
--	--------------

تبصره: ۲۰٪ به اجرت کلیه تعرفه ها در شرایط سخت و ارتفاع بالای ۱۷۰ سانتی متر از کف زمین اضافه شود.

شرح وظایف:

- ۱- تراز نمودن هیتر و محکم کردن آن در محلی مناسب به لوله گاز و دستگاه .
- ۲- نصب شیلنگ ۳/۴ اینچ دولا منجیدار به همراه بست مناسب .
- ۳- کنترل و تنظیم فشار گاز
- ۴- تست نشستی مجاری عبور گاز و تنظیم و راه اندازی دستگاه .
- ۵- اتصال دودکش به محصول و بستن آن توسط پیچ .
- ۶- چک کردن مکش مناسب دودکش بوسیله کبریت .
- ۷- اتصال دو شاخه ارت دار و در صورتیکه پریز ارت دار نباشد ، سیم کشی ارت انجام شود .
- ۸- رفع معایب احتمالی از محصول .
- ۹- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۱۰- تنظیم ، تست و راه اندازی دستگاه (تشکیل شعله آبی مناسب برای پیلوت و شعله اصلی) .
- ۱۱- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۱۲- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۳- تکمیل قسمت ضمانت نامه در دفترچه راهنمای محصول همراه با امضاء و مهر نماینده و تحویل آن به مشتری .

تبصره:

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد .
- ۲- تهیه ملزومات مورد نیاز مانند: چهارپایه ، دودکش ، اتصالات گاز و نصب دودکش بعهده مشتری بوده و نماینده مجاز سرویس موظف به اتصال دودکش به محصول می باشد .
- ۳- شیر گاز و پریز برق (ترجیحاً ارت دار) حداکثر در فاصله ۱/۵ متری از دستگاه می بایست آماده باشد .

موارد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض شیر التروسیت	۸۰/۰۰۰
۲- تعویض پیلوت ، چینی جرکه ، ترموکوپل (هر کدام به تنهایی یا باهم)	۱۳۵/۰۰۰
۳- تعویض فندک و سیم فندک (هر کدام به تنهایی و یا باهم)	۷۰/۰۰۰
۴- تعویض ترمودیسک حدی یا فن(در سرویس کامل به همراه رادیاتور اجرت ندارد)	۷۰/۰۰۰
۵- تعویض لوله آلومینیومی پیلوت	۱۳۵/۰۰۰
۶- تبدیل اریفیس گاز شهری به مایع یا بالعکس	۱۲۰/۰۰۰
۷- تعویض جعبه تقسیم و فیوز مینیاتوری و اصلاح سیم کشی و کلید دو پل	۱۱۵/۰۰۰
۸- تعویض کلید	۴۵/۰۰۰
۹- سیم کشی کامل به همراه تعویض جعبه تقسیم و فیوز مینیاتوری و کلید دو پل	۱۵۵/۰۰۰
۱۰- نصب ترموستات محیطی	۸۰/۰۰۰

۷/۰۰۰	۱۱- کابل کشی با نصب بست به دیوار (حداقل هر یک متر از یک بست دیواری استفاده شود).
۵۵/۰۰۰	۱۲- نصب رگلاتور
۱۱۰/۰۰۰	۱۳- تعویض فن
۲۷۰/۰۰۰	۱۴- تعویض رادیاتور و نصب مجدد
۳۷۰/۰۰۰	۱۵- تعویض رادیاتور به همراه سرویس دستگاه
۱۹۰/۰۰۰	۱۶- تعویض مشعل
۶۰/۰۰۰	۱۷- تعویض دمپر جلو و نصب مجدد
۱۹۰/۰۰۰	۱۸- سرویس هیتر ۶۴۰ شامل : نظافت مشعل و پیلوت و تنظیم شعله آنها ، برس زدن رادیاتور ، بازدید و ترمیم سیم کشی ، تست نشت گاز و اتصالات ، نظافت کامل دستگاه و تست و راه اندازی مجدد آن . (در صورت باز کردن رادیاتور جهت نظافت ۱۹۰/۰۰۰ ریال به مبلغ سرویس اضافه شده و در فاکتور قید شود) .
تذکر: در صورتیکه تعویض قطعه یا قطعاتی خارج از موارد سرویس انجام پذیرد هزینه آن جداگانه دریافت می گردد . ضمناً تمامی کارهای انجام شده در سرویس باید بطور کامل در فاکتور ذکر شود .	
۳۸۰/۰۰۰	۱۹- تبدیل هیتر ۶۰۰ به ۶۴۰ و نصب مجدد دستگاه
۱۴۰/۰۰۰	کارشناسی قبل از نصب (گزارش کارشناسی مکتوب شده و به تأیید مشتری می رسد ، اصل گزارش تحویل ایشان و رونوشت آن ضمیمه فاکتور شده و برای واحد خدمات ارسال گردد).
<p>هزینه حق بازدید ، ۱۰۰/۰۰۰ ریال (بدون احتساب هزینه ایاب و ذهاب) شامل موارد ذیل می باشد :</p> <p>بازدید و تست نشستی از اتصالات گاز - اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه - تنظیمات مربوط به قسمت هوادهی - تنظیم فشار گاز - بازدید از پیلوت ، فندک ، سیم فندک ، ترموکوپل و مشعل ، بازدید از اتصالات برق و ملزومات آن .</p> <p>تبصره ۱ : هنگام بازدید از دستگاه ، در صورت دریافت حق سرویس یا دستمزد بابت تعمیر یا تعویض یک قطعه یا اجزاء محصول ، هزینه حق بازدید دریافت نخواهد شد .</p> <p>تبصره ۲ : در صورت بازدید از محصول نصب شده توسط مشتری ، (با هماهنگی واحد خدمات پس از فروش) جهت گارانتی محصول مورد نظر مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال از مشتری دریافت می گردد . لازم به ذکر است که تمامی شرایط صحیح نصب را کنترل نموده و در صورت نیاز به تغییرات یا اصلاح ، براساس تعرفه ، هزینه مربوطه دریافت می گردد .</p>	

هیترگازی مدل ۶۶۰

۵۹۰/۰۰۰ ریال	اجرت نصب و راه اندازی هیتر گازی مدل ۶۶۰ با اتصال به کانال رفت و برگشت.
اجرت نصب دستگاه در شرایط غیر ایده آل (ارتفاع و مکانهای غیر متعارف) به صورت توافقی دریافت می شود .	
<p>شرح وظایف :</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- تراز نمودن هیتر و محکم کردن آن در محلی مناسب به لوله گاز و دستگاه . ۲- نصب شیلنگ 3/4 اینچ دولا منجیدار به همراه بست مناسب . ۳- کنترل و تنظیم فشار گاز . ۴- تست نشستی مجاری عبور گاز و تنظیم و راه اندازی دستگاه . ۵- اتصال هیتر به کانال رفت و برگشت . ۶- رفع معایب احتمالی از محصول . ۷- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی . ۸- تنظیم ، تست و راه اندازی دستگاه (تشکیل شعله آبی مناسب برای پیلوت و شعله اصلی) . ۹- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری . ۱۰- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم . ۱۱- تکمیل قسمت ضمانت نامه در دفترچه راهنمای محصول همراه با امضاء و مهر نماینده و تحویل آن به مشتری . <p>تبصره:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد . ۲- شیر گاز و پریز برق (ترجیحاً ارت دار) حداکثر در فاصله ۱/۵ متری از دستگاه می بایست آماده باشد . 	

موارد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض شیر التروسیت (یک مرحله ای)	۱۰۰/۰۰۰
۲- تعویض شیر سیگما (دو مرحله ای)	۱۴۰/۰۰۰
۳- تعویض پیلوت ، چینی جرقه ، ترموکوپل (هر کدام به تنهایی یا باهم)	۷۵/۰۰۰
۴- تعویض فندک و سیم فندک (هر کدام به تنهایی و یا باهم)	۷۵/۰۰۰
۵- تعویض لوله آلومینیومی پیلوت	۷۵/۰۰۰
۶- تعویض فن لیمیت کنترل	۷۰/۰۰۰
۷- تبدیل اریفیس گاز شهری به مایع یا بالعکس	۱۲۰/۰۰۰
۸- تعویض کلید با شیر التروسیت یک مرحله ای	۷۰/۰۰۰
۹- تعویض کلید با شیر التروسیت دو مرحله ای سیگما	۱۱۰/۰۰۰
۱۰- نصب ترموستات محیطی	۸۰/۰۰۰
۱۱- کابل کشی با نصب بست به دیوار (حداقل هر یک متر از یک بست دیواری استفاده شود)	۶/۵۰۰
۱۲- تعویض فن فیش باخ	۲۸۰/۰۰۰
۱۳- تعویض رادیاتور به همراه نصب مجدد و سرویس مشعل	۵۰۰/۰۰۰



۱۹۰/۰۰۰	۱۴- تعویض مشعل
۷۰/۰۰۰	۱۵- تعویض یا شستشوی پیش فیلتر ۶۶۰ قدیمی
۱۶۰/۰۰۰	۱۶- سییم کشی کامل به همراه تعویض جعبه تقسیم و فیوز مینیاتوری (جهت هیتر یک مرحله ای)
۱۸۰/۰۰۰	۱۷- سییم کشی کامل به همراه تعویض جعبه تقسیم و فیوز مینیاتوری (جهت هیتر دو مرحله ای)
۸۰/۰۰۰	۱۸- تعویض کنترل DBC
۲۴۰/۰۰۰	۱۹- سرویس هیتر ۶۶۰ شامل : نظافت مشعل و پیلوت و تنظیم شعله آنها ، بازدید و ترمیم سییم کشی، تست نشت گاز و اتصالات ، نظافت کامل دستگاه و تست و راه اندازی مجدد آن ، سرویس و نظافت کابین هوادهی و آچارکشی (در صورت باز کردن رادیاتور جهت نظافت ۱۹۰/۰۰۰ ریال به مبلغ سرویس اضافه شده و در فاکتور قید شود).
۷۰/۰۰۰	۲۰- حمل هردو کابین و شاسی دستگاه توسط نماینده (هر طبقه)
تذکر: در صورتیکه تعویض قطعه یا قطعاتی خارج از موارد سرویس انجام پذیرد هزینه آن جداگانه دریافت می گردد . ضمناً تمامی کارهای انجام شده در سرویس باید بطور کامل در فاکتور ذکر شود .	
۱۷۰/۰۰۰	کارشناسی قبل از نصب (گزارش کارشناسی مکتوب شده و به تأیید مشتری می رسد ، اصل گزارش تحویل ایشان و رونوشت آن ضمیمه فاکتور شده و برای واحد خدمات ارسال گردد).

هیتر گازی مدل ۶۲۵

۲۴۰/۰۰۰ ریال

اجرت نصب و راه اندازی هیتر گازی مدل ۶۲۵ تا ارتفاع ۱/۷۰ سانتیمتر از کف زمین

تبصره : ۲۰٪ به اجرت کلیه تعرفه ها در شرایط سخت و ارتفاع بالای ۱۷۰ سانتی متر از کف زمین اضافه شود.

شرح وظایف :

- ۱- تراز نمودن هیتر و محکم کردن آن در محلی مناسب به لوله گاز و دستگاه .
- ۲- نصب شیلنگ ۳/۴ اینچ دولا منجیدار بهمراه بست مناسب .
- ۳- کنترل و تنظیم فشار گاز .
- ۴- تست نشستی مجاری عبور گاز و تنظیم و راه اندازی دستگاه .
- ۵- اتصال دودکش به محصول و بستن آن توسط پیچ .
- ۶- چک کردن مکش مناسب دودکش بوسیله کبریت .
- ۷- اتصال دو شاخه ارت دار و در صورتیکه پریز ارت دار نباشد ، سیم کشی ارت انجام شود .
- ۸- رفع معایب احتمالی از محصول .
- ۹- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۱۰- تنظیم ، تست و راه اندازی دستگاه (تشکیل شعله آبی مناسب برای پیلوت و شعله اصلی) .
- ۱۱- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۱۲- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۳- تکمیل قسمت ضمانت نامه در دفترچه راهنمای محصول همراه با امضاء و مهر نماینده و تحویل آن به مشتری .

تبصره:

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد.
- ۲- تهیه ملزومات مورد نیاز مانند: چهارپایه ، دودکش ، اتصالات گاز و نصب دودکش بعهده مشتری بوده و نماینده مجاز سرویس موظف به اتصال دودکش به محصول می باشد .
- ۳- شیر گاز و پریز برق (ترجیحاً ارت دار) حداکثر در فاصله ۱/۵ متری از دستگاه می بایست آماده باشد .

موارد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض شیر التروسیت	۸۰/۰۰۰
۲- تعویض پیلوت ، چینی جرقه ، ترموکوپل (هر کدام به تنهایی یا باهم)	۱۳۵/۰۰۰
۳- تعویض فندک و سیم فندک (هر کدام به تنهایی و یا باهم)	۷۰/۰۰۰
۴- تعویض ترمودیسک حدی یا فن(در سرویس کامل به همراه تعویض رادیاتور اجرت ندارد)	۷۰/۰۰۰
۵- تعویض لوله آلومینیومی پیلوت	۱۳۵/۰۰۰
۶- تبدیل ارفیس گاز شهری به مایع یا بالعکس	۱۲۰/۰۰۰
۷- تعویض جعبه تقسیم و فیوز مینیاتوری و اصلاح سیم کشی و کلید دوپل	۱۱۵/۰۰۰
۸- تعویض کلید	۵۰/۰۰۰



۱۵۵/۰۰۰	۹- سیم کشی کامل به همراه تعویض جعبه تقسیم و فیوز مینیاتوری و کلید دوپل
۸۰/۰۰۰	۱۰- نصب ترموستات محیطی
۶۵/۰۰۰	۱۱- تعویض دمپر جلو
۷/۰۰۰	۱۲- کابل کشی با نصب بست به دیوار(حداقل هر یک متر از یک بست دیواری استفاده شود)
۵۵/۰۰۰	۱۳- نصب رگلاتور
۹۰/۰۰۰	۱۴- تعویض فن
۲۵۰/۰۰۰	۱۵- تعویض رادیاتور و نصب مجدد
۳۰۰/۰۰۰	۱۶- تعویض رادیاتور به همراه سرویس دستگاه و نصب مجدد
۱۶۰/۰۰۰	۱۷- تعویض مشعل
۱۷۵/۰۰۰	۱۸- سرویس هیتر ۶۲۵ شامل: نظافت مشعل و پیلوت و تنظیم شعله آنها، برس زدن رادیاتور، بازدید و ترمیم سیم کشی، تست نشت گاز و اتصالات، نظافت کامل دستگاه و تست و راه اندازی مجدد آن (در صورت باز کردن رادیاتور جهت نظافت ۱۶۵/۰۰۰ ریال به مبلغ سرویس اضافه شده و در فاکتور قید شود).
تذکر: در صورتیکه تعویض قطعه یا قطعاتی خارج از موارد سرویس انجام پذیرد هزینه آن جداگانه دریافت می گردد. ضمناً تمامی کارهای انجام شده در سرویس باید بطور کامل در فاکتور ذکر شود.	
۱۴۰/۰۰۰	۱۹- کارشناسی قبل از نصب (گزارش کارشناسی مکتوب شده و به تأیید مشتری می رسد، اصل گزارش تحویل ایشان و رونوشت آن ضمیمه فاکتور شده، برای واحد خدمات ارسال گردد).
<p>هزینه حق بازدید ۱۰۰/۰۰۰ ریال (بدون احتساب هزینه ایاب و ذهاب) شامل موارد ذیل می باشد:</p> <p>بازدید و تست نشتی از اتصالات گاز - اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه - تنظیمات مربوط به قسمت هوادهی - تنظیم فشار گاز - بازدید از پیلوت، فندک، سیم فندک، ترموکوپل و مشعل، بازدید از اتصالات برق و ملزومات آن.</p> <p>تبصره ۱: هنگام بازدید از دستگاه، در صورت دریافت حق سرویس یا دستمزد بابت تعمیر یا تعویض یک قطعه یا اجزاء محصول، هزینه حق بازدید دریافت نخواهد شد.</p> <p>تبصره ۲: در صورت بازدید از محصول نصب شده توسط مشتری، (با هماهنگی واحد خدمات پس از فروش) جهت گارانتی محصول مورد نظر مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال از مشتری دریافت می گردد. لازم به ذکر است که تمامی شرایط صحیح نصب را کنترل نموده و در صورت نیاز به تغییرات یا اصلاح، براساس تعرفه، هزینه مربوطه دریافت می گردد.</p>	

بهارساز مدل ۶۸۰	
۵۸۰/۰۰۰ ریال	اجرت نصب و راه اندازی سیستم گرمایش یا سرمایش
۶۸۰/۰۰۰ ریال	اجرت نصب و راه اندازی کل سیستم گرم و سرد
اجرت نصب دستگاه در شرایط غیر ایده آل (ارتفاع و مکانهای غیر متعارف) به صورت توافقی دریافت می شود .	

تذکر در خصوص ردیف یک :

نظر به اینکه در برخی موارد ، عملیات نصب و راه اندازی به دلیل آماده نبودن برخی عوامل از طرف مشتری ، بصورت نا تمام صورت می پذیرد و فقط قسمت سرمایش یا گرمایش دستگاه مورد نظر راه اندازی می شود ، لذا طبق این تعرفه در مرحله اولیه با توجه به دو ردیف اول ، اجرت نصب قابل دریافت بوده و الباقی مرحله ذکر شده مطابق بند ۳۰ تعرفه ، قابل دریافت خواهد بود .

شرح وظایف :

- ۱- نصب دستگاه بر روی شاسی و تراز نمودن آن .
- ۲- اتصال کابین های دستگاه به یکدیگر و آب بندی نمودن بین آنها بوسیله چسب سیلیکون .
- ۳- آچارکشی دستگاه .
- ۴- اتصال تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله گاز و دستگاه .
- ۵- نصب شیلنگ 3/4 اینچ دولا منجیدار بهمراه بست مناسب .
- ۶- اتصال تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله آب .
- ۷- کنترل و تنظیم فشار گاز .
- ۸- تست نشستی مجاری عبور گاز و تنظیم و راه اندازی دستگاه .
- ۹- نصب و وصل کلید و اتصال برق به آن و الکتروموتور و پمپ آب .
- ۱۰- اتصال دستگاه به کانال رفت و برگشت با برزنت نسوز یا بصورت مستقیم .
- ۱۱- رفع معایب احتمالی از محصول .
- ۱۲- تنظیم ، تست و راه اندازی دستگاه (تشکیل شعله آبی مناسب برای پیلوت و شعله اصلی) .
- ۱۳- تنظیم ، تست و راه اندازی قسمت سرمایشی دستگاه (شامل تست کامل سیستم آبرسانی ، تست کامل سیستم هوادهی ، اطمینان از صحت عملکرد هریک از اجزاء اطمینان از عدم ریزش آب بر روی پمپ روغنکاری یا تاقانها .
- ۱۴- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۱۵- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۱۶- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۷- تکمیل قسمت ضمانت نامه در دفترچه راهنمای محصول همراه با امضاء و مهر نماینده و تحویل آن به مشتری .

تبصره :

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد .
- ۲- تهیه ملزومات مورد نیاز اتصالات گاز بعهده مشتری می باشد .
- ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهده مشتری می باشد و در صورت حمل دستگاه توسط نماینده طبق ردیف ۲۸ و ۲۹ تعرفه ، هزینه دریافت می گردد .
- ۴- شیر گاز و کابل برق (ترجیحاً ارت دار) در نزدیک دستگاه می بایست آماده باشد .

مورد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض فن لیمیت کنترل	۷۰/۰۰۰
۲- تعویض پیلوت ، جرقه زن ، ترموکوپل (هر کدام به تنهایی یا باهم)	۷۵/۰۰۰
۳- تعویض شیر التروسیت یک مرحله ای	۸۵/۰۰۰
۴- تعویض شیر التروسیت سیگما دو مرحله ای	۱۲۰/۰۰۰
۵- تعویض فندک و سیم فندک (هر کدام به تنهایی و یا باهم)	۵۰/۰۰۰
۶- تعویض لوله آلومینیومی پیلوت	۶۰/۰۰۰
۷- تعویض مشعل	۱۵۰/۰۰۰
۸- تعویض رادیاتور به همراه نصب مجدد و نظافت مشعل	۶۷۰/۰۰۰
۹- تبدیل اریفیس گاز شهری به مایع یا بالعکس و تنظیم پولکی	۱۲۵/۰۰۰
۱۰- تعویض یا اصلاح جا کلیدی و عناصر آن	۷۰/۰۰۰
۱۱- سیم کشی کامل دستگاه به همراه جعبه تقسیم و فیوز	۲۸۰/۰۰۰
۱۲- نصب ترموستات محیطی	۷۵/۰۰۰
۱۳- تعویض جعبه تقسیم	۱۰۰/۰۰۰
۱۴- کابل کشی هر متر با نصب بست به دیوار	۷/۰۰۰
۱۵- تعویض ونتیلاتور	۲۸۰/۰۰۰
۱۶- تعویض میله ونتیلاتور به همراه تعویض یاتاقانها	۱۴۰/۰۰۰
۱۷- تعویض میله ونتیلاتور و استفاده مجدد از یاتاقانهای قدیمی (در صورت سالم بودن)	۲۰۰/۰۰۰
۱۸- تعویض پروانه ونتیلاتور (جداسازی کابین ها و ...)	۲۴۰/۰۰۰
۱۹- تعویض یاتاقان پشت به فولی	۷۰/۰۰۰
۲۰- تعویض یاتاقان سمت فولی	۱۰۰/۰۰۰
۲۱- تعویض فولی ونتیلاتور و موتور	۷۵/۰۰۰
۲۲- تعویض موتور	۸۵/۰۰۰
۲۳- تعویض یا تنظیم تسمه	۵۵/۰۰۰
۲۴- تعویض یا تنظیم شناور	۵۵/۰۰۰
۲۵- تعویض اجزای سیستم آبرسانی	۵۵/۰۰۰
۲۶- تعویض پد سلولزی (هر عدد)	۵۵/۰۰۰
۲۷- تعویض پمپ آب (به اضافه بازدید از پدها و اطمینان از توزیع صحیح جریان آب بر روی پدها)	۵۵/۰۰۰
۲۸- دمونتاز و مونتاژ قسمت سرمایش	۱۷۵/۰۰۰
۲۹- حمل قسمت سرمایش دمونتاز شده توسط نماینده (هر طبقه) با دست	۲۵/۰۰۰
۳۰- حمل کابین گرم دستگاه و شاسی توسط نماینده (هر طبقه)	۵۰/۰۰۰
۳۱- تبدیل از سرمایش به گرمایش : نظافت کامل کولر شامل (پروانه و کف و پدها) با آب - روغنکاری یاتاقانها و رگلاژ و تنظیم تسمه - بازدید و ترمیم سیم کشی - بازکردن یا باز کردن مشعل و نظافت آن - تنظیم شعله - تست عملکرد و تست نشستی	۳۰۰/۰۰۰
۳۲- تبدیل از گرمایش به سرمایش : نظافت کامل کولر (پروانه و کف و پدها) با آب - روغنکاری یاتاقانها - رگلاژ و تنظیم تسمه و سیستم آبرسانی و بستن شیر گاز و مسدود کردن کانال برگشت .	۲۵۰/۰۰۰
۳۳- کارشناسی قبل از نصب (گزارش کارشناسی مکتوب شده و به تأیید مشتری می رسد ، اصل گزارش تحویل ایشان و رونوشت آن ضمیمه فاکتور شده ، برای واحد خدمات ارسال گردد) .	۲۰۰/۰۰۰

کوره هوای گرم مدل ۷۰۰-۷۶۰

۴۰۰/۰۰۰ ریال	اجرت نصب و راه اندازی کوره ۷۰۰
۳۵۰/۰۰۰ ریال	اجرت نصب و راه اندازی کوره ۷۶۰
۵۰۰/۰۰۰ ریال	اجرت نصب و راه اندازی کوره دو گانه سوز (۷۶۰ - ۷۰۰)

شرح وظایف :

- ۱- نصب مشعل روی دستگاه .
- ۲- اتصال دودکش به محصول و بستن آن توسط پیچ .
- ۳- رفع معایب احتمالی از دستگاه .
- ۴- روغنکاری یاتاقانها و بازدید از تسمه ، فولی ، موتور و پروانه .
- ۵- اتصال فیلتر ، تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله گاز (مدل ۷۶۰)
- ۶- نصب فیلتر گازوئیل و اتصال شیلنگ گازوئیل مشعل به لوله کشی گازوئیل (مدل ۷۰۰)
- ۷- وصل شیلنگ دولامنجدار (مدل ۷۶۰)
- ۸- وصل برق دستگاه .
- ۹- کنترل و تنظیم فشار گاز (مدل ۷۶۰)
- ۱۰- تنظیم مشعل و تست عملکرد صحیح دستگاه .
- ۱۱- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۱۲- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۱۳- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۴- تکمیل قسمت ضمانت نامه در دفترچه راهنمای محصول همراه با امضاء و مهر نماینده و تحویل آن به مشتری .

تبصره:

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد.
- ۲- تهیه و نصب دودکش ، کانال کشی ، لوله کشی و اتصالات گازوئیل یا گاز و کابل کشی برق بعهدہ مشتری بوده و نماینده مجاز سرویس موظف به اتصال دودکش به محصول می باشد .
- ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهدہ مشتری می باشد .
- ۴- شیر گاز یا شیر گازوئیل و پریرز برق (ترجیحاً ارت دار) حداکثر در فاصله ۲ متری از دستگاه می بایست آماده باشد .

اجرت به ریال	موارد تعمیر ، تعویض و سرویس
۴۰/۰۰۰	۱- تعویض دمپر
۷۵/۰۰۰	۲- تعویض کندانسور
۱۵۵/۰۰۰	۳- تعویض کلاهدک
۱۸۰/۰۰۰	۴- تعویض دیگ
۱۲۰/۰۰۰	۵- آب بندی کامل دیگ و کلاهدک
۱۹۵/۰۰۰	۶- تعویض فیبر سرامیکی نسوز
۲۴۰/۰۰۰	۷- تعویض مشعل (شامل وصل مشعل به دستگاه و اتصال شیلنگ گاز یا گازوئیل به مشعل و نظافت داخل دیگ و راه اندازی مجدد)
۷۵/۰۰۰	۸- تعویض شیر برقی مشعل گازوئیلی
۱۰۰/۰۰۰	۹- تعویض شیر برقی مشعل گازی
۱۰۰/۰۰۰	۱۰- تعویض پمپ گازوئیل
۴۰/۰۰۰	۱۱- تعویض شیلنگ گازوئیل (هر کدام)
۴۰/۰۰۰	۱۲- تعویض شیلنگ گاز
۷۵/۰۰۰	۱۳- تعویض چشم الکترونیک ، ترمینال ، فن لیمیت کنترل ، (هر کدام)
۱۰۰/۰۰۰	۱۴- تعویض پایه کنترل
۴۵/۰۰۰	۱۵- تعویض کنترل
۷۵/۰۰۰	۱۶- تعویض فیلتر گازوئیل
۷۵/۰۰۰	۱۷- تعویض فیلتر گاز
۱۳۰/۰۰۰	۱۸- تعویض الکترو موتور مشعل
۷۵/۰۰۰	۱۹- تعویض ترانس جرقه
۴۵/۰۰۰	۲۰- تعویض سیم وایر(هر دو)
۷۵/۰۰۰	۲۱- تعویض فلانچ و واشر نسوز
۱۱۰/۰۰۰	۲۲- تعویض یاتاقان سمت فولی
۷۰/۰۰۰	۲۳- تعویض یاتاقان
۱۰۰/۰۰۰	۲۴- تعویض میله ونتیلاتور به همراه تعویض یاتاقانها
۱۴۰/۰۰۰	۲۵- تعویض میله ونتیلاتور و استفاده مجدد از یاتاقانهای قدیمی (در صورت سالم بودن)
۱۹۵/۰۰۰	۲۶- تعویض ونتیلاتور
۷۵/۰۰۰	۲۷- تعویض موتور
۵۵/۰۰۰	۲۸- تعویض و تنظیم تسمه
۱۰۰/۰۰۰	۲۹- سیم کشی کامل شامل (تعویض تابلوی برق یا اجزای آن و تعویض یا ترمیم سیم کشی و تعویض جعبه تقسیم)
۲۸۰/۰۰۰	۳۰- سرویس کامل مشعل گازوئیلی شامل : نظافت : ظاهری مشعل ، فیلتر بین راهی گازوئیل ، فیلتر و خود نازل ، فتوسل ، شعله پخش کن ، شیشه دید از داخل ، فن دمنده و شعله پوش . تنظیمات : پمپ ، دمپر هوا ، فن لیمیت کنترل ، الکترو جرقه زن و تنظیم شعله مشعل .



۳۴۰/۰۰۰	۳۱- سرویس کامل مشعل دو گانه سوز شامل : سرویس کامل مشعل گازی و سرویس کامل مشعل گازوئیلی تذکر : در صورت فعال بودن هر دو حالت گاز و گازوئیل و سرویس بر روی هر دو قسمت اجرت سرویس دو گانه سوز دریافت شود .
۱۹۵/۰۰۰	۳۲- سرویس کامل دستگاه شامل: نظافت داخل دیگ ، کلاهک و کندانسور ، روغنکاری یاتاقانها ، تنظیم تسمه و فن لیمیت کنترل
۱۴۰/۰۰۰	۳۳- کارشناسی قبل از نصب (گزارش کارشناسی مکتوب شده و به تأیید مشتری می رسد ، اصل گزارش تحویل ایشان و رونوشت آن ضمیمه فاکتور شده ، برای واحد خدمات ارسال گردد) .
تذکر: در صورتیکه سرویس کامل همراه با تعویض یا تعمیر قطعه یا قطعاتی در کابین پائین دستگاه (مجموعه ونتیلاتور) باشد اجرت آن جداگانه طبق تعرفه دریافت می گردد .	
<p>هزینه حق بازدید ، ۱۴۰/۰۰۰ ریال (بدون احتساب هزینه ایاب و ذهاب) شامل موارد ذیل می باشد :</p> <p>اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه ، تنظیمات مربوط به قسمت هوادهی ، بازدید از اتصالات برق و ملزومات آن .</p> <p>تبصره ۱ : هنگام بازدید از دستگاه ، در صورت دریافت حق سرویس ، هزینه حق بازدید دریافت نخواهد شد .</p> <p>تبصره ۲ : در صورت بازدید از محصول نصب شده توسط مشتری ، (با هماهنگی واحد خدمات پس از فروش) جهت گارانتی محصول مورد نظر مبلغ ۱۴۰/۰۰۰ ریال از مشتری دریافت می گردد . لازم به ذکر است که تمامی شرایط صحیح نصب را کنترل نموده و در صورت نیاز به تغییرات یا اصلاح ، براساس تعرفه ، هزینه مربوطه دریافت می گردد .</p>	

کوره هوای گرم مدل ۱۵۰۰-۱۵۶۰


۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال	اجرت نصب و راه اندازی کوره مدل ۱۵۰۰
۱۰۰۰/۰۰۰ ریال	اجرت نصب و راه اندازی کوره مدل ۱۵۶۰
۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال	اجرت نصب و راه اندازی کوره دوگانه سوز

شرح وظایف :

- ۱- نصب مشعل روی دستگاه .
- ۲- کنترل و تنظیم فشار گاز.
- ۳- اتصال دودکش به محصول و بستن آن توسط پیچ .
- ۴- رفع معایب احتمالی از دستگاه .
- ۵- گریسکاری یاتاقانها و بازدید از تسمه ، فولی ، موتور و پروانه .
- ۶- اتصال فیلتر ، تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله گاز .
- ۷- نصب فیلتر گازوئیل و اتصال شیلنگ گازوئیل مشعل به لوله کشی گازوئیل .
- ۸- وصل شیلنگ دولامنجدار .
- ۹- وصل برق دستگاه .
- ۱۰- کنترل دور موتور.
- ۱۱- تنظیم مشعل و تست عملکرد صحیح دستگاه .
- ۱۲- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی.
- ۱۳- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۱۴- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۵- تکمیل قسمت ضمانت نامه در دفترچه راهنمای محصول همراه با امضاء و مهر نماینده و تحویل آن به مشتری .

تبصره:

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه میگردد.
- ۲- تهیه و نصب دودکش ، کانال کشی ، لوله کشی و اتصالات گازوئیل یا گاز و کابل کشی برق بعهدہ مشتری بوده و نماینده مجاز سرویس موظف به اتصال دودکش به محصول می باشد .
- ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهدہ مشتری می باشد .
- ۴- شیر گاز یا شیر گازوئیل و پریر برق (ترجیحاً ارت دار) حداکثر در فاصله ۲ متری از دستگاه می بایست آماده باشد .



اجرت به ریال	موارد تعمیر ، تعویض و سرویس
۵۵/۰۰۰	۱- تعویض هر دمپر
۱/۲ اجرت نصب	۲- تعویض مشعل (شامل وصل مشعل به دستگاه و تغییر وضعیت سیم کشی داخل تابلو و اتصال شیلنگ گاز یا گازوئیل به مشعل و نظافت داخل دیگ و راه اندازی مجدد)
۵۵/۰۰۰	۳- تعویض شیر برقی مشعل ۱۵۰۰ (هرکدام)
۷۵/۰۰۰	۴- تعویض شیر برقی مشعل (۱۵۶۰)
۹۰/۰۰۰	۵- تعویض پمپ گازوئیل
۴۰/۰۰۰	۶- تعویض شیلنگ گازوئیل (هر کدام)
۱۰۰/۰۰۰	۷- تعویض چشم الکترونیک ، فن لیمیت کنترل ، کنترل فشار و کنترل گاز ، ترمینال(هرکدام)
۷۵/۰۰۰	۸- تعویض فیلتر گازوئیل (بین راهی)
۱۷۰/۰۰۰	۹- تعویض الکترو موتور مشعل (۱۵۰۰)
۱۹۵/۰۰۰	۱۰- تعویض الکترو موتور مشعل (۱۵۶۰)
۱۱۰/۰۰۰	۱۱- تعویض ترانس جرقه (۱۵۶۰ - ۱۵۰۰)
۵۵/۰۰۰	۱۲- تعویض سیم وایر(هردو)
۱۱۰/۰۰۰	۱۳- تعویض پایه کنترل
۷۰/۰۰۰	۱۴- تعویض کنترل
۹۰/۰۰۰	۱۵- تعویض فلانچ و واشر نسوز (۱۵۰۰)
۷۵/۰۰۰	۱۶- تعویض فلانچ و واشر نسوز (۱۵۶۰)
۲۸۰/۰۰۰	۱۷- تعویض یاتاقان سمت فولی
۱۵۵/۰۰۰	۱۸- تعویض یاتاقان (هرکدام)
۲۸۰/۰۰۰	۱۹- تعویض میله ونتیلاتور در دستگاههای قدیمی
۷۵/۰۰۰	۲۰- تعویض فولی موتور
۱۴۰/۰۰۰	۲۱- تعویض فولی ونتیلاتور
۵۰۰/۰۰۰	۲۲- تعویض پروانه ونتیلاتور
۴۳۰/۰۰۰	۲۳- تعویض ونتیلاتور
۱۴۰/۰۰۰	۲۴- تعویض موتور
۷۵/۰۰۰	۲۵- تعویض و تنظیم تسمه
۹۰/۰۰۰	۲۶- بازدید از ونتیلاتور و گریسکاری یاتاقانها (هر ونتیلاتور)
۱۱۵/۰۰۰	۲۷- تعویض تابلوی آماده
۷۵/۰۰۰	۲۸- تعویض اجزای داخلی تابلو از قبیل (کنتاکتور و استارتر حرارتی و ...)
۳۳۵/۰۰۰	۲۹- سیم کشی کامل (۱۵۰۰)
۲۸۰/۰۰۰	۳۰- سیم کشی کامل (۱۵۶۰)
۲۸۰/۰۰۰	۳۱- تعویض فیبر سرامیکی نسوز ۱۵۶۰-۱۵۰۰
۲۸۰/۰۰۰	۳۲- نصب قاب دمپرها یا هود



۴۲۰/۰۰۰	۳۳- سرویس کامل مشعل گازوئیلی شامل : نظافت : فیلتر بین راهی گازوئیل ، فیلتر پمپ ، فیلتر و خود نازل ، شیربرقی ، مجاری عبور گازوئیل ، فتوسل و مجرای عبور هوا . تنظیمات : شعله پخش کن ، الکتروود جرقه زن و شعله مشعل و فن لیمیت کنترل .
۴۷۰/۰۰۰	۳۴- سرویس کامل مشعل دو گانه سوز شامل : سرویس کامل مشعل گازی و سرویس کامل مشعل گازوئیلی تذکر : در صورت فعال بودن هر دو حالت گاز و گازوئیل و سرویس بر روی هر دو قسمت ، اجرت سرویس دو گانه سوز دریافت شود .
تذکر: در صورتیکه سرویس مشعل همراه با تعویض یا تعمیر قطعه یا قطعاتی باشد اجرتی بابت آن تعلق نمی گیرد ضمناً تمامی کارهای انجام شده در این سرویس باید بطور کامل در فاکتور ذکر شود.	
۲۵۰/۰۰۰	۳۵- سرویس کامل دستگاه شامل : بازدید از ونتیلاتور و گریسکاری یاتاقانها ، تنظیم تسمه و بازدید فولی ها ، بازدید دیگ و کندانسور از نظر پارگی یا سوراخ شدگی و نشت محصولات احتراق به داخل محیط و تنظیم مشعل و فن لیمیت کنترل
۲۴۰/۰۰۰	۳۶- کارشناسی قبل از نصب کوره (گزارش کارشناسی مکتوب شده و به تأیید مشتری می رسد ، اصل گزارش تحویل ایشان و رونوشت آن ضمیمه فاکتور شده ، برای واحد خدمات ارسال گردد.)
۲۸۰/۰۰۰	۳۷- کارشناسی قبل از نصب کوره با مشعل دوگانه سوز (گزارش کارشناسی مکتوب شده و به تأیید مشتری رسیده ، اصل گزارش تحویل ایشان و رونوشت ضمیمه فاکتور نصب برای واحد خدمات ارسال گردد) .

کوره هوای گرم مدل ۳۰۰۰-۳۰۶۰

اجرت نصب و راه اندازی کوره مدل ۳۰۰۰	۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال
اجرت نصب و راه اندازی کوره مدل ۳۰۶۰	۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال
اجرت نصب و راه اندازی کوره دوگانه سوز	۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرح وظایف :

- ۱- نصب مشعل روی دستگاه .
- ۲- اتصال دودکش به محصول و بستن آن توسط پیچ .
- ۳- رفع معایب احتمالی از دستگاه .
- ۴- گریسکاری یاتاقانها و بازدید از تسمه ، فولی ، موتور و پروانه .
- ۵- اتصال فیلتر ، تبدیل و سرشیلنگی مناسب به لوله گاز .
- ۶- نصب فیلتر گازوئیل و اتصال شیلنگ گازوئیل مشعل به لوله کشی گازوئیل .
- ۷- وصل شیلنگ دولانجیدار .
- ۸- وصل برق دستگاه .
- ۹- کنترل و تنظیم فشار گاز .
- ۱۰- کنترل دور موتور .
- ۱۱- تنظیم مشعل و تست عملکرد صحیح دستگاه .
- ۱۲- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۱۳- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۱۴- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۵- تکمیل قسمت ضمانت نامه در دفترچه راهنمای محصول همراه با امضاء و مهر نماینده و تحویل آن به مشتری .

تبصره:

- ۱- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می گردد .
- ۲- تهیه و نصب دودکش ، کانال کشی ، لوله کشی و اتصالات گازوئیل یا گاز و کابل کشی برق بعهدہ مشتری بوده و نماینده مجاز سرویس موظف به اتصال دودکش به محصول می باشد .
- ۳- حمل دستگاه تا محل نصب بعهدہ مشتری می باشد .
- ۴- شیر گاز یا شیر گازوئیل و پریر برق (ترجیحاً ارت دار) حداکثر در فاصله ۲ متری از دستگاه می بایست آماده باشد .

مورد تعمیر ، تعویض و سرویس	اجرت به ریال
۱- تعویض هر دمپر	۵۵/۰۰۰
۲- تعویض مشعل (شامل وصل مشعل به دستگاه و تغییر وضعیت سیم کشی داخل تابلو و اتصال شیلنگ گاز یا گازوئیل به مشعل و نظافت داخل دیگ و راه اندازی مجدد)	۱/۲ اجرت نصب
۳- تعویض شیر برقی مشعل (۳۰۰۰)	۵۵/۰۰۰
۴- تعویض شیر برقی مشعل (۳۰۶۰)	۷۵/۰۰۰
۵- تعویض پمپ گازوئیل	۱۴۰/۰۰۰
۶- تعویض شیلنگ گازوئیل (هر کدام)	۴۰/۰۰۰
۷- تعویض چشم الکترونیک ، فن لیمیت کنترل ، کنترل فشار و کنترل گاز ، ترمینال(هرکدام)	۱۰۰/۰۰۰
۸- تعویض فیلتر گازوئیل (بین راهی)	۷۵/۰۰۰
۹- تعویض الکترو موتور مشعل (۳۰۰۰)	۲۶۵/۰۰۰
۱۰- تعویض الکترو موتور مشعل (۳۰۶۰)	۲۴۰/۰۰۰
۱۱- تعویض ترانس جرقه (۳۰۶۰ - ۳۰۰۰)	۱۲۰/۰۰۰
۱۲- تعویض سیم وایر(هر دو)	۵۵/۰۰۰
۱۳- تعویض پایه کنترل (۳۰۰۰)	۱۵۰/۰۰۰
۱۴- تعویض پایه کنترل (۳۰۶۰)	۱۲۰/۰۰۰
۱۵- تعویض کنترل	۷۰/۰۰۰
۱۶- تعویض فلائچ و واشر نسوز (۳۰۶۰ - ۳۰۰۰)	۱۲۰/۰۰۰
۱۷- تعویض یاتاقان سمت فولی	۲۸۰/۰۰۰
۱۸- تعویض یاتاقان(هر کدام)	۱۵۰/۰۰۰
۱۹- تعویض میله ونتیلاتور در دستگاههای قدیمی (هر کدام)	۲۸۰/۰۰۰
۲۰- تعویض فولی موتور	۷۵/۰۰۰
۲۱- تعویض فولی ونتیلاتور	۱۴۰/۰۰۰
۲۲- تعویض پروانه ونتیلاتور	۵۰۰/۰۰۰
۲۳- تعویض ونتیلاتور	۴۳۰/۰۰۰
۲۴- تعویض موتور	۱۴۰/۰۰۰
۲۵- تعویض و تنظیم تسمه	۷۵/۰۰۰
۲۶- بازدید از ونتیلاتور و گریسکاری یاتاقانها (هر ونتیلاتور)	۱۰۰/۰۰۰
۲۷- تعویض تابلوی آماده	۱۲۰/۰۰۰
۲۸- تعویض اجزای داخلی تابلو	۷۵/۰۰۰
۲۹- سیم کشی کامل(۳۰۰۰)	۳۵۰/۰۰۰
۳۰- سیم کشی کامل(۳۰۶۰)	۲۸۰/۰۰۰
۳۱- تعویض فیبر سرامیکی نسوز ۳۰۶۰-۳۰۰۰	۴۲۰/۰۰۰
۳۲- نصب قاب دمپرها یا هود	۳۸۰/۰۰۰



۵۰۰/۰۰۰	۳۳- سرویس کامل مشعل گازوئیلی شامل : نظافت : فیلتر بین راهی گازوئیل ، فیلتر پمپ ، فیلتر و خود نازل ، شیرهای برقی ، مجاری عبور گازوئیل ، فتوسل و مجرای عبور هوا . تنظیمات : شعله پخش کن ، الکتروود جرقه زن ، شعله مشعل ، فن لیمیت کنترل و جک هیدرولیک .
۵۷۰/۰۰۰	۳۴- سرویس کامل مشعل دو گانه سوز شامل : سرویس کامل مشعل گازی و سرویس کامل مشعل گازوئیلی تذکر : در صورت فعال بودن هر دو حالت گاز و گازوئیل و سرویس بر روی هر دو قسمت ، اجرت سرویس دو گانه سوز دریافت شود .
تذکر: در صورتیکه سرویس مشعل همراه با تعویض یا تعمیر قطعه یا قطعاتی باشد اجرتی بابت آن تعلق نمی گیرد ضمناً تمامی کارهای انجام شده در این سرویس باید بطور کامل در فاکتور ذکر شود.	
۲۸۰/۰۰۰	۳۵- سرویس کامل دستگاه شامل : بازدید از ونتیلاتور و گریسکاری یاتاقانها ، تنظیم تسمه و بازدید فولی ها ، بازدید دیگ و کندانسور از نظر پارگی یا سوراخ شدگی و نشت محصولات احتراق به داخل محیط و تنظیم مشعل و فن لیمیت کنترل
۲۸۰/۰۰۰	۳۶- کارشناسی قبل از نصب کوره (گزارش کارشناسی مکتوب شده و به تأیید مشتری می رسد ، اصل گزارش تحویل ایشان و رونوشت آن ضمیمه فاکتور شده ، برای واحد خدمات ارسال گردد.)
۳۳۰/۰۰۰	۳۷- کارشناسی قبل از نصب کوره با مشعل دوگانه سوز (گزارش کارشناسی مکتوب شده و به تأیید مشتری رسیده ، اصل گزارش تحویل ایشان و رونوشت ضمیمه فاکتور نصب برای واحد خدمات ارسال گردد.)

هیتره‌های تابشی

۹۵۰/۰۰۰	نصب در ارتفاع
۶۵۰/۰۰۰	نصب بر روی دیوار با زاویه ۳۰ درجه

شرح وظایف :

- ۱- تراز نمودن هیتر و محکم کردن آن در محلی مناسب به لوله گاز و دستگاه .
- ۲- کنترل و تنظیم فشار گاز.
- ۳- تست نشستی مجاری عبور گاز و تنظیم و راه اندازی دستگاه .
- ۴- اتصال دو شاخه ارت دار و در صورتیکه پریز ارت دار نباشد ، سیم کشی ارت انجام شود .
- ۵- رفع معایب احتمالی از محصول .
- ۶- آموزش روشن و خاموش کردن و طرز صحیح استفاده از دستگاه و ذکر نکات ایمنی .
- ۷- تنظیم ، تست و راه اندازی دستگاه و توزیع یکنواخت شعله بروی سرامیکها بطوریکه از سرامیکها بیرون نزنند .
- ۸- تحویل محصول در وضعیت روشن و در حال کار به مشتری .
- ۹- صدور فاکتور معتبر شرکت و اخذ امضاء از مشتری مبنی بر تحویل دستگاه بصورت سالم .
- ۱۰- تکمیل قسمت ضمانت نامه در دفترچه راهنمای محصول همراه با امضاء و مهر نماینده و تحویل آن به مشتری .
- ۱۱- شیر گاز و مدار الکتریکی دستگاه (ترجیحاً ارت دار) حداکثر در فاصله ۱/۵متری از سطح زمین می بایستی نصب گردد .

تبصره:

- ۱- اتصالات و لوله کشی گاز تا محل نصب دستگاه به عهده مشتری می باشد .
- ۲- کابل کشی تا محل نصب دستگاه به عهده مشتری می باشد .
- ۳- به اجرت نصب ، هزینه ایاب و ذهاب اضافه میگردد .
- ۴- تهیه ملزومات مورد نیاز مانند: دودکش ، اتصالات گاز و نصب دودکش بعهده مشتری بوده و نماینده مجاز سرویس موظف به اتصال دودکش به محصول میباشد .